

INSTALACIÓN TAG

» Sistema de peaje en movimiento



			
1	2	3	4
Una vez elegido el lugar adecuado en el parabrisas, usar el paño incluido para limpiar la zona donde se va a pegar el soporte.	Retirar la banda protectora del adhesivo que tiene el soporte. Antes de pegarlo, esperar a que la zona del parabrisas seque.	Tomar el TAG con el adhesivo mirando hacia el vidrio y fijarlo sobre el mismo. Mantenerlo presionado durante un minuto para asegurar su adherencia.	El TAG ha quedado correctamente instalado en el vehículo. Recuerda que no debes desmontarlo.

» Vehículos con parabrisas metalizado

Algunos vehículos están equipados con parabrisas metalizados, los que **contienen una lámina de metal en el vidrio**; la cual es imperceptible a la vista.

Si se trata de un vehículo con parabrisas metalizado, asegurarse que cuente con la **zona demarcada** (ver fotografía), pues **en ese sector se debe instalar el TAG**.

Si el parabrisas no tiene esta zona demarcada, consulta el manual del vehículo para verificar si el parabrisas tiene una zona no metalizada, e instalar ahí el TAG.

Para mayor información contacta a nuestro Call Center.

Call Center 224 900 900

