



Instructivo de uso y cuidados del TAG



<i>Bips</i>	<i>Mensaje</i>
<i>1 Bip</i>	<i>Paso normal por un p�rtico</i>
<i>2 Bips</i>	<i>Cuenta impaga</i>
<i>+ de 2 Bips</i>	<i>TAG mal instalado, aj�stalo de acuerdo al manual de instalaci�n</i>
<i>Si el TAG no suena</i>	<i>Acude a nuestros Centros de atenci�n</i>

Instructivo de uso y cuidados del TAG



Este dispositivo ha sido diseñado para ser utilizado en el interior de la cabina y para soportar las temperaturas y vibraciones que se encuentran normalmente, en los vehículos motorizados. Sin embargo, se deben tomar las siguientes precauciones para asegurar el buen funcionamiento TAG:

- 1. Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación del TAG.**
Antes de comenzar la instalación, lee atentamente los pasos que se indican. Recuerda que una vez instalado, el TAG no debe ser desmontado.
- 2. Para limpiar el TAG: Sólo usar un paño humedecido en agua,** no usar solventes ni elementos abrasivos.
- 3. No usar silicona** sobre la superficie del TAG.
- 4. No someter el TAG a la intemperie, ni mojarlo.**
- 5. No desprenderlo del parabrisas ni de su soporte.** Si necesitas asistencia llama a nuestro Call Center.
- 6. La superficie adhesiva del soporte sólo debe colocarse sobre el vidrio,** no sobre etiquetas u otros similares, como el sello verde de los vehículos catalíticos.
- 7. No alterar la superficie del TAG,** ya que podría afectar su funcionamiento.
- 8. No intentar abrirlo ni introducir objetos por las aberturas del TAG,** éste no tiene elementos ajustables que puedan ser reparados por el Usuario. Ten presente que al abrirlo pierde automáticamente la garantía.
- 9. Este dispositivo no produce ondas magnéticas dañinas para la salud.**
- 10. La batería no puede ser reemplazada por el Usuario.**

RECUERDA: Es deber del Usuario informar sobre cualquier cambio en su domicilio y datos de contacto a la Concesionaria Nativa (aquella que te entregó tu TAG), ya sea personalmente en sus oficinas, vía telefónica, por correo electrónico o sitio web.

Call Center 224 900 900